

Link do produktu: <https://emix24.pl/kuchenka-na-baterie-i-akcesoria-ca061702-p-6781.html>

Kuchenka na baterie i akcesoria CA061702



Cena	62,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CA061702
Kod producenta	CA061702
Kod EAN	8601806085981

Opis produktu

Zestaw garnków i przyrządów kuchennych

Został stworzony z myślą o dzieciach uwielbiających wcielać się w rolę dorosłych dobrej jakości zabawki imitujące sprzęty AGD. Zestaw zachwyci każdą dziewczynkę czy chłopca którzy uwielbiają obserwować i pomagać swojej mamie i rodzinie w kuchni. Ich wielkość jest dopasowana do potrzeb i rączek dziecka, a dzięki plastikowym elementom są zupełnie bezpieczne podczas zabawy. Zestaw może być również świetnym uzupełnieniem pozostałych zestawów kuchennych.

W zestawie:

- Szybkowar
- Czajnik
- Garnek z przykrywką
- Patelnia
- Tasak
- Mleko
- Ketchup
- Jajko
- Nóż do pizzy-13cm
- Łopatka - 18cm
- Durszlak - 17cm
- Łyżka cedzakowa -16cm
- Chochla- 16cm
- Packa-17cm
- Kuchenka z jednym palnikiem

Funkcje:

- Czajnik posiada pokrywkę i nakrętkę, możesz wlać wodę
- Garnek i szybkowar posiadają przykrywki, możesz również wsadzać do środka akcesoria lub wlewać płyny.

-
- Wszystkie elementy są duże gabarytowo.
 - Kuchenka posiada jeden, świecący palnik. - Po naciśnięciu przycisku „switch” kuchenka włącza się, przyciskami „+” oraz „-„ regulujemy „temperaturę” gotowania. Napis „Cook/fried” uruchamia dźwięk smażenia. Przycisk posiada regulację – po ponownym przyciśnięciu dźwięk smażenia jest głośniejszy bądź cichszy.
 - Kuchenka posiada przycisk „on/off”, dzięki czemu w dowolnym momencie można ją włączyć i wyłączyć.

Szczegóły:

- Wymiary opakowania: 52 x 34 x 16 cm
- Wymiary szybkowaru: wys. 13 x szer. 13 x gł. 23 cm
- Wymiary czajnika: wys. 13 x szer. 13 x gł. 17 cm
- Wymiary patelni: wys. 4 x szer. 13 x gł. 21 cm
- Wymiary garnka: wys. 9 x 16 x 12,5 cm
- Wiek: 3+