

Link do produktu: <https://emix24.pl/skarbonka-bankomat-atm-z-polskim-nominalem-czerwona-zgrlk-g907cr-p-992.html>



## Skarbonka Bankomat ATM z polskim nominałem czerwona ZGR.LK-G907.CR

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>69,00 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>LK-G907CR</b>     |
| Kod producenta   | <b>LK-G907CR</b>     |
| Kod EAN          | <b>5903864902532</b> |
| Producent        | <b>RAMIZ</b>         |

### Opis produktu

Skarbonka bankomat G907

Wszyscy znamy tradycyjne skarbonki, może tym razem sięgniemy po nowy pomysł?! **Skarbonka** w kształcie bankomatu z kartą bankomatową i blokadą na PIN- absolutna nowość! Pamiętajcie, trzeba postępować podobnie jak w przypadku prawdziwego bankomatu. Należy włożyć kartę, wstukać PIN i wybrać, operację którą chcemy wykonać. Ta niezwykła **skarbonka** pozwoli również kontrolować swoje oszczędności, urządzenie na bieżąco będzie pokazywać stan konta, a także wyświetlać informację, ile czasu i środków jeszcze brakuje do uzyskania pożądanej kwoty oszczędności. **Skarbonka** nalicza nominały w PLN (polskie monety).

Funkcje skarbonki:

- wpłata pieniędzy,
- wypłata pieniędzy,
- ustawienie daty i godziny,
- PIN,
- kalkulator,
- stan konta,
- planowanie oszczędności.

**Funkcja wpłaty banknotów** – aby wpłacić większe nominały, należy nacisnąć pole WKŁADANIE BANKNOTÓW, a następnie wprowadzić na klawiaturze nominał, jaki aktualnie chcemy wpłacić. Kolejnym krokiem jest wciśnięcie klawisza z banknotami, Funkcja wypłaty banknotów – aby wypłacić banknoty, należy dwa razy nacisnąć przycisk WYPŁATA, a następnie wpisać kwotę, jaką chcemy wypłacić. Następnie należy wprowadzić kod PIN. Po wykonaniu tych czynności, ze skarbonki wydobędzie się dźwięk, który informuje o wypłacie, a następnie nad wyświetlaczem zaświeci się światelko i otworzy się szuflada z zawartością skarbonki,

**Funkcja wpłaty monet** – aby wpłacić nominał od 2 groszy do 5 zł, należy tylko wrzucić monety do bankomatu, naciskając jednocześnie przycisk COIN, Funkcja ustawienia daty i godziny – aby to zrobić, należy nacisnąć przycisk ZEGAR przez 2 sekundy. Na ekranie pojawi się wtedy migające 0 – wtedy należy wprowadzić odpowiednią datę i godzinę,

**Funkcja kalkulatora** – aby wybrać tę funkcję, należy potrójnie nacisnąć przycisk ZEGAR, Funkcja oszczędzania – jeżeli Twoje dziecko chce wybrać sobie kwotę, którą chce zaoszczędzić, należy podwójnie kliknąć przycisk CEL, a następnie ustalić kwotę oraz ilość dni do osiągnięcia wyznaczonego celu,

---

**Funkcja sprawdzenia kwoty**, którą dziecko chce oszczędzić – należy kliknąć przycisk CEL; w przypadku jeżeli chcemy sprawdzić, ile dni zostało nam do osiągnięcia celu, wystarczy wybrać przycisk LICZBA DNI. Aby sprawdzić, jakiej kwoty brakuje do wyznaczonego celu, dziecko musi wybrać przycisk KWOTA,

**Funkcja alarmu** – jeżeli szuflada z pieniędzmi jest otwarta przez długi czas, dziecko usłyszy dźwięk alarmu. Do zasilania produktu potrzebne są trzy baterie AA (nie są one zawarte w zestawie, należy je dokupić osobno).

**Wymiary produktu:** ok. 14,5 x 16 x 22 cm