

Link do produktu: <https://emix24.pl/interaktywna-kuchnia-dla-dzieci-panel-dotykowy-niebieska-wd-b23-p-4765.html>

Interaktywna Kuchnia dla dzieci Panel dotykowy Niebieska WD-B23

Cena	319,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WD-B23
Kod producenta	ZDZ.WD-B23
Kod EAN	5903864908282
Producent	RAMIZ

Opis produktu

Duży ZESTAW KUCHNIA + lodówka + piekarnik + zlew + akcesoria (WD-B23)

Dzieci uwielbiają podpatrywać otoczenie, dlatego też tak często bawią się w sklep, dom lub kuchnię. Odgrywają wówczas rozmaite role, wcielając się w różne postacie. Prezentowana niesamowita kuchnia i dodatki mogą stanowić doskonałe urozmaicenie takiej zabawy. Dbałość o szczegóły, żywa kolorystyka, estetyczne wykonanie to główne cechy tego produktu. Kuchnia posiada otwierany piekarnik i lodówkę, 2 palniki z dźwiękami i światłami oraz zlew z kranem, z którego leci prawdziwa woda. Pokręta są ruchome, po przekręceniu w lewo pierwszego palnika, świeci i miga się czerwone światelko oraz słychać odgłos smażenia. Po przekręceniu drugiego palnika w lewo, również miga się światelko i słychać odgłos gotowania. Dodatkową atrakcją jest panel dotykowy wbudowany w kuchnię. Panel dotykowy samoczynnie się wyłącza po 1 minucie bezczynności, oszczędzając w ten sposób zużycie baterii.

ZALETY PREZENTOWANEJ KUCHNI:

- dwa palniki z dźwiękami i światłami,
- otwierany piekarnik i lodówka,
- kran, z którego leci woda,
- suszarka na talerze,
- wbudowana w blat deska do krojenia,
- zegar,
- panel dotykowy.

FUNKCJE PANELU DOTYKOWEGO:

-
- włącznik panelu,
 - przycisk ANIMAL SOUND po naciśnięciu którego wydobywają się odgłosy 3 zwierzątek oraz melodia,
 - przycisk MUSEC po naciśnięciu na niego słycać różne melodie,
 - przycisk z cyferkami po naciśnięciu słycać numery od 1 do 10 w języku angielskim,
 - przycisk MUSIC po przyciśnięciu którego słyszemy piosenki,
 - przycisk z głośnikiem po naciśnięciu regulujemy głośność,
 - przycisk z chłopcem po naciśnięciu słycać głos dziecka,
 - przycisk z telefonem po naciśnięciu słycać różne dzwonki telefonu, sygnał wybierania numeru.

WYPOSAŻENIE ZESTAWU:

- kuchnia,
- naklejki,
- dotykowy panel,
- kran na pompkę,
- suszarka na talerze,
- boczne półeczki,
- zegar (ok. 6 cm x 6 cm),
- 5 haczyków do zawieszania sztuczków,
- czajnik z otwieranym wieczkiem (ok. 9 cm x 11 cm)
- 6 warzyw na rzepy (grzyb, papryka, bakłażan, cytryna, kapusta, pomidor),
- 3 owoce (kiwi, wisienka, truskawka),
- garnek z pokrywą (ok. 6 cm x 13 cm) i patelnia z pokrywą (ok. 5 cm x 17 cm),
- 4 talerze (2 duże - średnica ok. 14 cm i 2 małe - średnica ok. 10 cm),
- 2 filiżanki (ok. 5 cm x 7 cm),
- 4 x szpatułka (ok. 16 cm x 3 cm),
- chochla, cedzak, łyżka (ok. 14 cm x 2,5 cm),
- sztucze (2 małe łyżeczki, 2 małe noże, duży nóż, 2 widelce - ok. 10 cm x 1,5 cm),
- imitacja jedzenia (parówki, jajko),
- 3 kartoniki z produktami,
- 2 muffinki z dodatkami
- 4 ciasteczka,
- buteleczka czarna,
- imitacja opakowania z kawą, majonezem, mlekiem.

WYMIARY:

- długość ok. 74 cm
- szerokość ok. 35 cm
- wysokość ok. 98 cm,
- wysokość do blatu ok. 48 cm,
- średnica palnika ok. 9 cm,
- wymiary zlewu ok. 17 cm x 11,5 cm.

Szczegóły:

- Zabawka zasilana bateriami typu 3 x AA (panel dotykowy) - brak w zestawie oraz 2 x AA (palniki) - brak w zestawie.
- Wymiary opakowania ok. 54 x 52 x 20 cm.
- Zabawka przeznaczona jest dla dzieci od 3 lat i posiada certyfikat CE

