

Dane aktualne na dzień: 08-04-2026 13:10

Link do produktu: <https://emix24.pl/mata-dance-mixer-mata-taneczna-slw9726-p-869.html>

Mata Dance Mixer MATA TANECZNA SLW9726



Cena	89,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SLW9726
Kod producenta	SLW9726
Kod EAN	5903864909951
Producent	RAMIZ

Opis produktu

Mata Dance Mixer TANECZNY TWISTER - MATA TANECZNA SLW9726



Mata Taneczna + kabel USB

DANCE MIXER PLAYMAT - to muzyczna wersja twistera, która idealnie łączy gimnastykę ze świetną zabawą. Mata dostarczy pociechom mnóstwo zabawy, w trakcie której usprawnią swoje mięśnie, poprawią zwinność, giętkość i elastyczność. Zadaniem graczy jest umieszczenie stóp na wskazanych przez panel sterujący kwadratach na macie. Gra posiada 4 podkłady muzyczne z różnymi konfiguracjami układów tanecznych. Całą uwagę należy skupić na panelu muzycznym, który wskazuje pole lub pola które należy nacisnąć. Dodatkowo, za pomocą przycisków "+" i "-" można zmieniać poziom trudności zwiększając lub zmniejszając tempo gry. Przyciski "+" i "-" zostały umieszczone na macie pod panelem muzycznym. Ponadto na macie znajduje się również przycisk "START", którym rozpoczynamy całą zabawę oraz zmieniamy podkład muzyczny. Panel muzyczny zawiera ekran, głośnik, włącznik "on/off" oraz pokrętło regulacji głośności. Zabawka zasilana jest 4 bateriami typu AA (4 x 1,5V - brak w zestawie).

Zawartość zestawu:

- taneczną matę z panelem dźwiękowym,
- kabel USB.

Wymiary:

- mata ok. 97 x 102 cm,
- opakowanie ok. 47 cm x 33 cm x 7,5 cm.

