

Link do produktu: <https://emix24.pl/mata-taneczna-dla-dzieci-dancing-twister-slw9715-p-861.html>

## Mata Taneczna dla dzieci DANCING TWISTER SLW9715

Cena	<b>109,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>ZGR.SLW9715</b>
Kod producenta	<b>SLW9715</b>
Kod EAN	<b>5903864909968</b>
Producent	<b>RAMIZ</b>

### Opis produktu

„DANCING CHALLENGE” - TWISTER (9715)

Ta niezwykła mata muzyczna to gra stworzona z myślą o dzieciach, ale zdecydowanie nie jest tylko dla nich. Grupa dorosłych ludzi (młodych ludzi powiedzmy, a w każdym razie młodych duszą) będzie miała z tego prawdopodobnie jeszcze lepszą zabawę niż przedszkolaki. DANCING CHALLENGE - muzyczna wersja Twistera zakręcenie w kolory idealnie łączy gimnastykę ze świetną zabawą. Głównym zadaniem będzie utrzymanie równowagi stając na rękach i stopach na coraz to innych kolorowych polach maty z określonymi symbolami - cyframi, nie jest takie proste w bliskim towarzystwie innych graczy! Mata dostarczy Waszym pociechom mnóstwo zabawy w trakcie której usprawnią swoje mięśnie, poprawią zwinność, giętkość i elastyczność. Zadaniem graczy jest umieszczanie ręki lub nogi (a konkretnie dłoni lub stopy) na wskazanym przez panel sterujący symbolu - cyfrze na macie. Jeśli w twistera gra więcej niż dwóch graczy, gra stanie się jeszcze ciekawsza. W takim przypadku, można wykonywać ruchy na zmianę - będzie trudniej i ciekawiej. Gdy gra więcej osób można podzielić się na drużyny. Każda odmiana i pomysł urozmaici tylko rozgrywkę. Zabawka doskonale dopasowuje się do małych rączek i zmysłów maluszków. Została skonstruowana z najlepszych i najbezpieczniejszych materiałów do produkcji uroczych, edukacyjnych i przynoszących radość zabawek.

Zawartość zestawu:

- kolorowa mata,
- panel sterowania na grze,

Wymiary maty:

- ok. 86 cm x 86 cm.

Gra posiada 5 poziomów trudności.

- 
- I poziom - musisz skupić się na panelu sterowania, obserwuj go, a on Ci wskaże który z symboli musisz nacisnąć na macie. Ten poziom trwa przez 1 minutę. Podczas gry możesz popełnić 7 błędów, jeśli popełnisz mniej niż 7 pomyłek, automatycznie przejdziesz do następnego poziomu gry.
  - II poziom - polega na zmianie tempa w jakim będą pojawiały się wskazówki świetlne, będzie on krótszy co oznacza trudniejszą grę.
  - III poziom - na tym poziomie gry mogą się pojawić dwie świetlne wskazówki w tym samym czasie.
  - VI poziom - zasady gry pozostają takie same co w trzecim poziomie, na panelu sterowania pojawiać się mogą teraz równocześnie 3 światełka, będziesz musiał użyć swoich dłoni i stóp równocześnie aby nacisnąć wskazane symbole na macie.
  - V poziom(ostatni) - zasada gry pozostaje ta sama jak w poprzednim poziomie gry, na panelu sterowani pojawić się mogą teraz równocześnie aż 4 światełka, więc gra stanie się trudniejsza.

Panel sterowania zawiera:

- ekran,
- głośnik,
- włącznik zasilania „ON/Off”.

Szczegóły:

- Zabawka zasilana jest 3 bateriami typu AA (brak w zestawie) - wyłączy się automatycznie po 2 minutach nie używania.Mata Dancing Challenge
- Zabawka jest przeznaczona dla dzieci powyżej 3 roku życia i posiada certyfikat CE.