

Link do produktu: <https://emix24.pl/mata-taneczna-dla-dzieci-dancing-twister-slw9715-p-861.html>

Mata Taneczna dla dzieci DANCING TWISTER SLW9715

Cena	109,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZGR.SLW9715
Kod producenta	SLW9715
Kod EAN	5903864909968
Producent	RAMIZ

Opis produktu

„DANCING CHALLENGE” - TWISTER (9715)

Ta niezwykła mata muzyczna to gra stworzona z myślą o dzieciach, ale zdecydowanie nie jest tylko dla nich. Grupa dorosłych ludzi (młodych ludzi powiedzmy, a w każdym razie młodych duszą) będzie miała z tego prawdopodobnie jeszcze lepszą zabawę niż przedszkolaki. DANCING CHALLENGE – muzyczna wersja Twistera zakręcenie w kolory idealnie łączy gimnastykę ze świetną zabawą. Głównym zadaniem będzie utrzymanie równowagi stając na rękach i stopach na coraz to innych kolorowych polach maty z określonymi symbolami - cyframi, nie jest takie proste w bliskim towarzystwie innych graczy ! Mata dostarczy Waszym pociechom mnóstwo zabawy w trakcie której usprawnią swoje mięśnie, poprawią zwinność, giętkość i elastyczność. Zadaniem graczy jest umieszczanie ręki lub nogi (a konkretnie dłoni lub stopy) na wskazanym przez panel sterujący symbolu – cyfrze na macie. Jeśli w twistera gra więcej niż dwóch graczy, gra stanie się jeszcze ciekawsza. W takim przypadku, można wykonywać ruchy na zmianę – będzie trudniej i ciekawiej. Gdy gra więcej osób można podzielić się na drużyny. Każda odmiana i pomysł urozmaici tylko rozgrywkę. Zabawka doskonale dopasowuje się do małych rączek i zmysłów maluszków. Została skonstruowana z najlepszych i najbezpieczniejszych materiałów do produkcji uroczych, edukacyjnych i przynoszących radość zabawek.

Zawartość zestawu:

- kolorowa mata,
- panel sterowania na grze,

Wymiary maty:

- ok. 86 cm x 86 cm.

Gra posiada 5 poziomów trudności.

-
- I poziom - musisz skupić się na panelu sterowania, obserwuj go, a on Ci wskaże który z symboli musisz nacisnąć na macie. Ten poziom trwa przez 1 minutę. Podczas gry możesz popełnić 7 błędów, jeśli popełnisz mniej niż 7 pomyłek, automatycznie przejdziesz do następnego poziomu gry.
 - II poziom - polega na zmianie tempa w jakim będą pojawiały się wskazówki świetlne, będzie on krótszy co oznacza trudniejszą grę.
 - III poziom - na tym poziomie gry mogą się pojawić dwie świetlne wskazówki w tym samym czasie.
 - VI poziom - zasady gry pozostają takie same co w trzecim poziomie, na panelu sterowania pojawiać się mogą teraz równocześnie 3 światełka, będziesz musiał użyć swoich dłoni i stóp równocześnie aby nacisnąć wskazane symbole na macie.
 - V poziom(ostatni) - zasada gry pozostaje ta sama jak w poprzednim poziomie gry, na panelu sterowani pojawić się mogą teraz równocześnie aż 4 światełka, więc gra stanie się trudniejsza.

Panel sterowania zawiera:

- ekran,
- głośnik,
- włącznik zasilania „ON/Off”.

Szczegóły:

- Zabawka zasilana jest 3 bateriami typu AA (brak w zestawie) - wyłączy się automatycznie po 2 minutach nie używania.Mata Dancing Challenge
- Zabawka jest przeznaczona dla dzieci powyżej 3 roku życia i posiada certyfikat CE.